

Link do produktu: <https://erotyczne-zakupy.pl/lelo-billy-wibrator-analny-dla-mezczyzn-p-189.html>



LELO BILLY WIBRATOR ANALNY DLA MĘŻCZYZN

Cena	880,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	D111030

Opis produktu

Billy został opracowany jako wibrator dla mężczyzn, ale jego używanie polecamy wszystkim lubiącym stymulację analną. W końcu anusa ma każdy/każda z nas :)

Wibrator analny Billy jest idealnym gadżetem niemal dla wszystkich. Mężczyznom umożliwi pobudzenie prostaty; kobietom zapewni uczucie przyjemnego wypełnienia. Z tego też względu wibratory analne uważamy za jedno z najfajniejszych zabawek erotycznych.

Specjalny kołnierz nad uchwytem sprawia, że wibrator Lelo Billy nadaje się do bezpiecznej stymulacji analnej. Billy jest zabawką wysokiej klasy. Niemal bezgłośny: z odległości metra prawie go nie słychać. Dla zapewnienia dodatkowej dyskrecji wibrator wyposażono w funkcję blokowania przycisków. Zapobiega ona samoczynnemu włączeniu, dzięki czemu wibrator przypadkowo się nie wyłącza podczas transportu (a warto go zabierać na wycieczki!).

Korzystanie z wibratora analnego jest bardzo łatwe. Obsługuje się go za pomocą czterech wygodnych guzików służących do wyboru programów oraz intensywności wibracji – od delikatnego pulsowania do mocnych drgań (Billy ma 5 programów wibracji oraz 7 stopni prędkości).

Billego wykonano z materiałów wysokiej jakości: silikonu medycznego oraz plastiku ABS. Wibrator analny Billy, tak jak inne akcesoria erotyczne dostępne w sex shopie Kinky Winky, jest zabawką w pełni bezpieczną dla zdrowia.

Wibrator jest dostarczany w eleganckim pudełku, które z łatwością można zamienić w wyjątkowy prezent dla partnera lub przyjaciela (albo koleżanki). W zestawie znajduje się również elegancki woreczek do przechowywania zabawki.

CO WYRÓŻNIA WIBRATOR LELO BILLY?

- kształt dopasowany do anatomii
- 5 trybów silnych wibracji
- nadaje się dla obu płci
- jest hipoalergiczny
- elegancki wygląd
- niezwykle cichy

JAK DBAĆ O WIBRATOR ANALNY LELO BILLY?

Można go łatwo zdezynfekować za pomocą wilgotnej ściereczki lub środkiem do czyszczenia akcesoriów erotycznych. Po przemyciu wibrator należy osuszyć np. papierowym ręcznikiem. Doradzamy czyszczenie zarówno przed, jak i po użyciu.

Pamiętaj: nigdy nie używaj silikonowego wibratora z lubrykantami na bazie silikonu, możesz go w ten sposób nieodwracalnie uszkodzić. Do zabawek silikonowych stosuj jedynie lubrykant na bazie wody.

Gorąco polecamy używanie prezerwatywy, jeżeli podczas seksualnego zbliżenia wymieniasz wibrator analny z inną osobą.